







Ufly BOX



CONTROLLO TOUCH (Per caldaie a Biomassa)





ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE IL MANUTENTORE E L'UTENTE





Nel caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nei manuali forniti a corredo con la caldaia, il costruttore non può essere considerato responsabile

1	GENERALITA'			
	1.1	Lettura icone	4	
	1.2	Descrizione componenti	4	
2	DES	CRIZIONE DISPLAY E FUNZIONI	5	
	2.1	Modo di visualizzazione Display	5	
	2.2	Tasto Ritorna Indietro e Tasto Home	5	
	2.3	Display in pagina Home	5	
	2.4	Menù impostazioni	6	
		Configurazione WiFi	.10	
	2.5	Menù riscaldamento	.12	
		2.5.1 Tasti Rapidi	.12	
		2.5.2 Programmazione ed eventuale modifica programmi preimpostati	.14	
	2.6	Menù sanitario	.20	
		2.6.1 Tasti Rapidi	20	
		2.6.2 Programmazione ed eventuale modifica programmi preimpostati	.22	
	2.7	Menù Solare	.24	
	2.8	Menù Dispositivi	.25	
	2.9	Menù Generatore	.27	
	•	Calibrazione schermo	.29	

Indice Analitico

Accumulo Inferiore	24
Accumulo superiore	24
Bruciatori / Generatori	27
Calibrazione Schermo	29
Comfort	7-12-13
Compensazione	7
Correzione	7
CH default	14
Day 1 2 3	15
Есо	7-12-13
Estate	13
Funzione Manuale	19
Gateway	7
Grafico compensazione esterna	18
Limite Invernale	
Legionella	21-22
Massima esterna	18
Massima generatore	
Massima mandata	
Minima esterna	
Minima generatore	
Minima mandata	
Modbus	8
Pannello solare #1 - #2	24
Periodo 1 - 2 - 3	17
Reset	19-23
Riscaldamento tasti rapidi	12
Sanitario tasti rapidi	20
Temperatura effettiva	16
Temperatura richiesta	16
Temperatura modulazione	
Termostato ambiente	7
Week 1 - 2 - 3	15



1.1 - Lettura icone in Home page



Pulsanti e simboli (contorno + interno colorato) visualizzati solo in pagina Home

Servizio presente e in funzione al momento



Pulsanti e simboli (contorno colorato interno vuoto)

Servizio presente ma non in funzione al momento



Pulsanti e simboli (contorno grigio scuro interno vuoto)

Servizio disattivato o spento ma installato

Pulsanti e simboli (contorno grigio chiaro interno vuoto)

Servizio non installato

Nota: Le icone di pagina Menù non indicano lo stato di funzionamento.

t

1.2 - Descrizione componenti





3

LEC	LEGENDA							
1		Spina RJ per il collegamento alla scheda caldaia.						
2		Display Touch						

3		Led di stato
	verde	Normale funzionamento (luce fissa)
	rosso	Anomalia rilevata (luce lampeggiante)
4		Magneti per fissaggio
5		Presa RJ

(5)

2 Descrizione display e funzioni

2.1 - Modo di visualizzazione Display



2.2 - Tasto Ritorna Indietro e Tasto Home



9	<	Indietro di una pagina
10	Ê	Riporta sempre alla pagina Home

2.3 - Display in pagina Home



11	INFO: vedi pag. 30					
12 Generatori: Domestico = 0 1* / 1						
Professionale 0 2* / 8						
(*) in funzione, per esempio:						
(2 generatori attivi di 8 disponibili)						
vedi pag. 27.						



Primo avvio - Impostazione Ora e Data



<	Impostazioni	
Ora e Data	>	^
Riscaldamento	>	
Sanitario	>	
Display	>	
Lingua	>	
<	Impostazioni	
Password	>	^
Informazione Software	>	
Configurazione WiFi	>	





Impostazioni temperature Eco e Comfort per programmi continui circuito Riscaldamento (H24)



Ch 13 = Nome circuito riscaldamento modificabile (pag. 14)

VALORI DI DEFAULT: comfort 20°C / eco 5°C

Correzione: modificare il valore se la sonda ambiente misura un valore diverso da quello previsto.

Compensazione: aumentare il valore se l'impianto fatica a raggiungere il set ambiente.

Impostazioni temperature Eco e Comfort per programmi continui circuito Sanitario (H24).



VALORI DI DEFAULT: comfort 50°C / eco 25°C

Protezione antilegionella: da attivare solo in presenza di accumuli sanitari (caldaie con bollitore o bollitori esterni), (pag. 21- 22).



Impostazioni Luminosità e Stand by

<	Impostazioni		C Display
Ora e Data	>	^	🗴 Luminosita' 10 🗕 +
Riscaldamento	>		Stand by 20 sec - +
Sanitario	>	L _V	No stand by
Display			२ 7 − +
Lingua		\sim	Modbus
			Nota: Non modificare il valore di Modbus configurato per la

Nota: Non modificare il valore di Modbus configurato per la caldaia.

Nella pagina Home lo schermo si spegne sempre dopo il tempo impostato (Default 20 sec.) mentre rimane acceso nelle altre pagine. Se il selettore No stand by è attivo in caso di segnalazione guasto presente anche la schermata Home non si spegne.

Impostazioni < Lingua < Ora e Data > Imperiale Metrico Riscaldamento > Italiano Sanitario > English Display > Francais Lingua Espanol

Lingua ed Unità di misura

E' possibile scegliere la lingua dei menù e le unità di misura tra metrico e imperiale.



In caso di cambio lingua, per un completo aggiornamento dei testi è necessario togliere e dare tensione, presa RJ.



Password



Informazioni software e ripristino impostazioni di fornitura di UflyBox

<	Impostazioni		K Informazione soft	ware 😰
Display	>	^	UflyBox Applicazione	
Lingua	>		2.6.67.367 Software	
Password	>		622 Versione	
Informazione software			Riconoscimenti >	
Configurazione WiFi	P.S.	\sim	Ripristino originali impostazioni di Fabbrica	-

Per ripristinare i valori impostati di default in fabbrica.





Questo codice deve essere inserito sul dispositivo nel campo CODICE CONFERMA, selezionare quindi CONFERMA. A questo punto il dispositivo è associato correttamente alla Caldaia.

7 Lanciare la App dal dispositivo

Ufly APP è disponibile gratuitamente negli Store del proprio dispositivo e garantisce l'interattività su tutte le funzioni remotabili

2.5 - Menù Riscaldamento

2.5.1 - Tasti rapidi



Cambiare temperatura riscaldamento:



Cambiare temperatura confort / eco con i tasti indicati

<	Riscaldamento	
comfort	22.0 °c -+	
eco	18.0°c -+	
tern	nostato ambiente	
CH 13 posizione	\sim \wedge	
M correzior	ne _0 ∘C	\checkmark
	CH 13 posizione	Riscaldamento comfort 22.0 °c eco 18.0 °c eco 18.0 °c termostato ambiente CH 13 posizione • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Scegliere programma riscaldamento:



Per spegnere il riscaldamento (ESTATE) selezionare STANDBY:



Per accendere riscaldamento in continuo alla temperatura Eco impostata precedentemente 18°C selezionare ECO:



Per accendere riscaldamento in continuo alla temperatura di comfort impostata precedentemente 22°C selezionare COMFORT:



Per accendere riscaldamento nelle fasce orarie come da esempio:

Accensione dalle 06.00 alle 07.30 alla temp. di XX° Accensione dalle 17.00 alle 20.30 alla temp. di YY° Accensione dalle 20.30 alle 22.30 alla temp. di XY° selezionare WEEK1 - WEEK2 - WEEK3:



VALORI DI DEFAULT uguali per WEEK1 - WEEK2 - WEEK 3

Nota: Da modificare secondo preferenze / indicazioni normative

Richiesta Manuale

Nel caso si voglia effettuare una richiesta manuale e prorogare / interrompere il periodo di riscaldamento per alcune ore ad una certa temperatura, premere l'icona indicata (MANO)



Impostare ora di termine riscaldamento e temperatura.

Di default l'orario è impostato 1 ora avanti all'ora effettiva.



2.5.2 - Programmazione ed eventuale modifica programmi preimpostati



Creazione/modifica delle giornate tipo



Impostare Giornate Tipo

Eventualmente rinominare Day 1.....Day5 esempio: Lavoro, Feriale, Festivo.



<	Riscalda	amento			<	S	Settimanale	,	Ê
zona 1		>	B		Week 1				
ch					Week 2				
					Week 3			>	
<	Settima	nale	ľ		<	:	Settimanale)	Ê
Day 1 Lunedì	\vee \wedge	Day 5 Sabato	\checkmark ,	^	Day 1 Lunedì	\sim	^	Day 5 🔹 💊 Sabato	~ ^
Day 3 Martedi	\vee \wedge	Day 5 Domenica	\checkmark ,	^	Day 1 Martedi	\sim	^	Day 2 Domenica	~ ^
Day 4 Mercoledi	\vee \wedge	Unisc	i Festivi	L	Day 1 Mercoledi	\sim		Unisci Festi	vi
Day 3 Giovedi	\vee \wedge	Unisc	i Feriali		Day 1 Giovedi	\sim	^	🚺 Unisci Feria	li
Day 1 Venerdi	\vee \wedge				Day 1 Venerdi	\sim	^		

Impostare Settimane Tipo (1)

Eventualmente rinominare Week 1.....Week 3 esempio: Autunno, Inverno, Jolly.

Inserire nei giorni della settimana **singolarmente** (lun-mart-merc.-giov.-ven.-sab-dom) le giornate tipo Day1....Day5.

Impostare Settimane Tipo (2)

Inserire nei giorni della settimana r**aggruppando** (lun-ven.-sab-dom) le giornate tipo Day1....Day5



Visualizzazione temperature in riscaldamento





Legenda					
ambiente	=	Temperatura richiesta corrente			
effettiva	=	Temperatura alla quale sta circolando l'acqua nei radiatori			
richiesta	=	Temperatura di mandata + compensazioni			
modulazione	=	Livello di modulazione caldaia nel momento			

Standby (solo antigelo attivo) Comfort Eco Week1 Week2	Scegliere il programma di Riscaldamento	
Comfort Eco Week1 Week2	Standby (solo antigelo attivo)	
Eco Week1 Week2	Comfort	
Week1 Week2	Eco	
Week2	Week1	
	Week2	
Week3	Week3	









Visualizzazione dettaglio programmi riscaldamento modo (1)



Toccando l'icona indicata

viene **solo visualizzato** il dettaglio del programma nel periodo 1-2-3.

Esempio

Riscaldamento nelle fasce orarie:

Periodo 1

Dalle 06.00 alle 07.30 alla temperatura di 21° Periodo 2

Dalle 16.30 alle 20.30 alla temperatura di 19° **Periodo 3**

Dalle 20.30 alle 22.30 alla temperatura di 21°



Modifica parametri circuito Riscaldamento



Grafico compensazione esterna - T max 70°C - T esterna da 5°C ÷ 20°C - T min 30°C





Richiesta manuale riscaldamento



2.6 - Menù Sanitario

2.6.1 - Tasti rapidi

Visualizzazione temperature in sanitario



Scegliere il programma di Sanitario		
Standby (non Attivo)		
Comfort		
Eco		
Week 1	Per caldaie con bollitore o per caldaie con gestione di	
Week 2		
Week 2	bollitore esterno	

Per disattivare il circuito sanitario (STANDBY) (Nessuna PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Caldaia tino B (solo riscaldamento) solozionare

- Caldaie tipo R (solo riscaldamento) selezionare:



- Caldaie tipo C (combinate rapide)

La produzione di acqua calda è impostata di default alla temperatura di comfort 50°C.

Per cambiare le temperature del circuito sanitario premere:







Per cambiare le temperature del circuito sanitario premere:

Cambiare temperatura acqua calda sanitaria: confort / eco con i tasti indicati.

esempio: COMFORT potrebbe essere impostata nel periodo Invernale, invece ECO nel periodo Estivo.



Per attivare la funzione Eco impostata precedentemente impostata a 39°C selezionare:



- Caldaie tipo B (combinate con Bollitore)

è possibile impostare la preparazione dell'acqua calda contenuta nel bollitore in fasce orarie giornaliere / settimanali.

Acqua calda nel bollitore impostata precedentemente:

Dalle 06.00 alle 08.30 alla temperatura di 43° Dalle 17.00 alle 22.00 alla temperatura di 43°

In queste caldaie è indispensabile attivare la funzione Protezione legionella.



Per impostazioni circuito sanitario di:

- Giornate tipo (pag. 14)
- Periodi (pag.15)
- Settimane (pag.15)
- Funzionamento Manuale (pag.19)

Fare riferimento alla sezione Menù Riscaldamento

2.5.2 Programmazione ed eventuale modifica programmi preimpostati

2.6.2 - Programmazione ed eventuale modifica programmi preimpostati



Visualizzazione dettaglio programmi sanitario (modo 1)



Modifica parametri circuito Sanitario



``			
<pre>↓ Comfort ∠</pre>	48.0 °c − +		
JF eco 3	39.0°C - +		
Protez	ione legionella		
k massima	55°c – +		
≜ ⊾ minima	35°c -+	-	
Attivazione protezione Legionella (solo per caldaie con bollitore pag.21)			
Si attiva ogni 7 gg (168 h) se la temperatura del bollitore è rimasta permanentemente sotto i 61°C .			
L			



Visualizzazione dettaglio programmi sanitario (modo 2)



Reset



Se caldaia in blocco: Resettare la caldaia come indicato

2.7 - Menù Solare

Pannello solare#2

▲ → Accumulo superiore 60 °C

Accumulo inferiore



25°c

25°c

(հյ

status



E' possibile abilitare il servizio, se sussistono le condizioni il circolatore si avvierà.





E' possibile forzare manualmente (tramite password) l'avvio del circolatore.



2.8 - Menù Dispositivi









ACCENSIONE/SPEGNIMENTO CALDAIA







Accensione / Spegnimento caldaia

Toccando il selettore "attivazione" o legna / pellet è possibile accendere e spegnere la caldaia.

Nota: in base al parametro 637 impostato avremo 2 differenti schermate.

RESET ORE DI LAVORO E ACCENSIONI





Funzione riservata esclusivamente ai Centri di Assistenza Autorizzati.

IMPOSTAZIONI RAPIDE DEI PARAMETRI PRINCIPALI



IMPOSTAZIONI RAPIDE DEI PARAMETRI DI COMBUSTIONE



VERIFICA STATO DI FUNZIONAMENTO



Calibrazione Schermo (da eseguire in caso di difficoltà nell'uso dei tasti)







www.unical.eu

Unical AG _{S.p.A.} 46033 casteldario - mantova - italia - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556 info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu

Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.